S1500 V2.0

ALLPOWERS

Portable Power Station

Model:AP-SS-008



EN

The products and materials described in this manual will be changed due to technical upgrades, we reserve the right to change the contents of this manual without prior notice.

Congratulation on your solar generator purchase, a plug-and-play backup power integrates with solar regulating, storable energy system and cloud-based parental controls (Bluetooth app allows you to monitor solar charging at your figure-tips). With 1092 watt-hours of power, you can keep your laptops, lights, AC/DC appliances running longer.

ⓘ Precautions before operating:

1. First, you need to ensure the power level of this generator is not too low before take it out. It is capable of charging and discharging at the same time, but solar charging is affected a lot by weather.
2. Lion-batteries cycle life can extend a lot with proper handling and usage. The most important note: You need to use it at room temperature: -10 ~ +40(℃)/14~104(℉) Do make sure to avoid damp environments and do not store outside.
3. Be sure the rated running power of your device ≤1500W,and the peak power < 3000W. In some cases, the instantaneous power of particular appliances are 3 times higher than their rated running power.
4. It is normal for this unit to become warm during charging/discharging. Please use it in a cool and well-ventilated place. (Keep it clear from naked flames, sparks or conductive materials when charging the battery).
5. Voltage and frequency from AC source might vary from country to country (CN 220V / JP 100V / US 110V / UK&EU 230V / AU 240V). Please follow the local regulations to chose the correct version before using.

Get To Know Your Generator



Right



Left



Android

iOS

App supports iOS 9.0 or above /Android 4.3 or above.

① **Power Button**: short press to power it ON/OFF and check the remaining battery. When it is ON, press and hold the pressing for 3 seconds until you see "Ⓑ" icon on LCD, you will enter/exit **Bluetooth Mode**, scan OR code to download our APP and do the registration , you can operate it with your Phone via Bluetooth from now on.

② **Turn On / Off DC Output**
Click on DC button to turn on / off the USB-A / USB-C / DC5525 output and you will see both USB and DC icons light up on LCD.

③ **Turn On / Off AC Output**
To turn on / off the AC outlets, we need to press and hold the pressing for 3-5 seconds until you find the AC icon appears. (When AC mode is switched on,a cooling fan will run for a second).

④ **LED lamp x 2**

⑤ **Switch for LED Lamps** (Right and Left)

⑥ **Real-Time LCD Display**

⑦ **Car Outlet**

APP

the picture of connected device will be displayed

Turn on Buletooth on your phone and make sure Location Services is on.

Short press to light up the LCD display then press and hold 3 seconds to enter Bluetooth mode.

Open the APP, in the "Select Your Device" interface, select ALLPOWERS S1500 to make a pair

Real-time LCD Display

① Bluetooth Icon: Normally, the effective range for Bluetooth is 5-10M, but effective range will be affected by surrounding obstacles.

② Cooling Fan: it'll start when the temperature of system go high and turn off once the system cool down.

③ In/Out Power Balance

④ Time to Empty Battery: 23:51=23 hours 51 minutes, the calculation is based on the current out power balance.

⑤ USB/DC Output Icon: USB and DC icons are active once DC output is switched on and if overloaded, the DC icon will be flashing as warning.

⑥ AC Output Icon: AC icon shows up on LCD when AC mode is on. If overloaded, the AC icon will be flashing as warning.

What's included

Generator | AC Adaptor | Manual

Optional

Solar Charging Cable (Car Port to DC5521) | Solar Charging Cable (MC4 to anderson) | Car Charging Cable (Car Port to DC5521)

They can be purchased from our authorized online stores or email us for help.

Charging your Solar Generator

(300W Max) **Charging from Wall Socket:**
Please use the included AC wall adaptor, if you need to use other adaptor, please contact us to confirm the specification.

(300W Max) **Charging from your Car :**
12V / 24V batteries are suitable for charging. It is better to use more than 12.7V to charge while you are driving.

INPUT: USB-C DC5521 Anderson

Charging from Solar(MPPT Regulating)
Charging from ALLPOWERS 18V portable solar panels. It can get more power from solar panels in parallel (300W max.).

(100W Max) **Charging from PD Adaptor**
You can use a PD adapter that supports PD fast charging protocol to charge solar generator through the USB-C port, the charging power is about 100W

Fully Charged Reference Time
(Only for information, take practicality as standard)

Charging method	Estimated charging time
AC wall charger (300W input)	about 3-4 hours
12/24V car port (max 300W input)	about 3-4 hours
USB-C PD charger (max 100W input)	about 9-10 hours
AC wall charger+ USB-C charger (max 400W input)	about 2-3 hours
Solar panel (max 300W input)	about 3-4 hours

Using Your Solar Generator to Power Devices

1 x USB-C: Bi-directional fast charging port support 100W max.

3 x USB-A: for smart phones, portable banks,small USB fans, other USB-Powered devices.

2 x DC: for LED light strips / CCTV system / security camera or other 12V devices (single port supply no more than 13V)

4 x pure sine wave AC: for AC appliances (rated running power≤1500W, 3000W surge).

Car Socket: Car On-board Firdges, 13V appliances, etc.
Car socket is built with short-circuit protection, but they should be protected with the rubber plug when not in use.

1.Check compatibility
Before use, you need to check whether the rated working voltage of your electrical appliance and load matches the output voltage. When using AC output, you need to check whether there is an overload risk. (You can use AC (alternating current) and DC (direct current) output modes at the same time. Note: the total output power cannot exceed 1500W±15W. When the total output power is greater than 1500W±15W, the control system will turn off the AC output and keep the DC working. After replacing a suitable device, the interval should be at least 60 seconds to restart AC output mode).

2.Make sure generator is switched on.
The total output watts will be showed on the LCD screen when all the USB, DC, AC ports are activated. (Note: DC car port is always alive, other outputs need to be activated by button)

3.Turn off generator again to stop outing
To prevent energy loss, each time when outputting is finished, press on master button again to turn off outing and disconnect the load from the unit.(especially for AC modes,press and hold for 3 seconds to exit outing.)

4.Keep the remaining power above 10%
In order to extend the generator battery life, please ensure the battery never drop below 10% for AC and 5% for DC output (recommended to always leave at least 20% capacity unused). Also if you do not use it for a long time, it is better to charge it fully at least every 90 days.

Application Reference Time

5W 185-218 recharges | 60W 15-18echarges | 40W 23-27 hours | 10W 92 -109 recharges
30W 30-36 hours | 50W 18-21 hours | 10W 92-109 hours | 120W 7-9 hours

Specifications

Batteries capacity	295200mAh 3.7V(1092Wh)
Size/Weight	32x22x19cm/12.6x8.7x7.5inch Net Weight: 10KG Gross Weight:11.85KG
In(cigar lighter not included)	12-65V 300W Max
In(Solar, MPPT)	12-65V 300W Max
In(AC)	100V-240V 300W Max (Pure Sine Wave)
In (USB-C)	5V/9V/12V/15V/20V 5A
Out(AC)	4 × US 110V / JP 100V 1500W or EU/UK 230V 1500W (Surge power 3000W)

Out(DC)	DC : 13V5.5A(5.5×2.5mm)×2 Car Port : 13V10.5A USB1: 5V2.4A USB2: 5V2.4A USB3: 5V2.4A USB-C: 5V/9V/12V/15V/20V 5A(100W max)
Temperature	Working temperature: -10~ +40(℃)/14~104(℉) Temperature over-charging protection: 55℃ ~ 65(℃)/131~149(℉) Temperature over-discharging protection: 65℃ ~ 75(℃)/149~167(℉) Cold temperature protection: -20℃ ~ -10(℃)/-4~14(℉) Storage temperature: Within 1 month: -20~60(℃)/-4~140(℉) Within 3 months : -20~45(℃)/-4~113(℉) Within 12 months: -20~25(℃)/-4~77(℉) For long-term storage, please do avoid storing outside, or in humid environments.
Protections	Over-current /Under-voltage /Over-voltage /Over-load /Short-circuit /Over-heating protection

FAQ

1. Can I use the generator while it is recharging?
Yes, it is capable of outputting power while charging.

2. How often to recharge the generator when it is not in use?
We recommend to charge it at least once every 90 days to remain its life time.

3. What size of solar panel in watts will be the best panel to charge this generator ?
ALLPOWERS 18V 100W/ 140W/ 200W portable solar panels. It can get more power from solar panels in parallel (300W max.).

4. Can I boarding with this generator when traveling?
No, the generator can only be shipped by freight or trucking.

5. How do I know if my multiple devices will work with this unit or not? Will it damage my devices if overloaded?
First, you should check the total power of all your devices and make sure the total running wattage does not exceed the 1500W±15W limits. Even if overloaded, it will be disable to AC output and keep the DC port running normally.

Disposal Guide

1. If conditions permit, make sure that the battery is fully discharged before disposing it in a designated battery recycling bin. The product contains batteries with potentially dangerous chemicals, so it is strictly prohibited to dispose of it in ordinary trash cans. For more details, please follow the local laws and regulations on battery recycling and disposal.

2. If the battery cannot be fully discharged due to a product failure, please do not dispose of the battery directly in the battery recycling box. In such case, you should contact a professional battery recycling company for further processing.

3.Please dispose of over-discharged batteries that cannot be recharged.

Contact Us

If you have any concern regarding our products or services, please email us to **support@allpowers.com**, we will feedback with our assistance within 1 working day.Please also advise us by providing a statement of how the failure occurred and the details of the issue.
Website: **iallpowers.com**

S1500 V2.0

ALLPOWERS

Portable Power Station

Model:AP-SS-008



DE

De in deze handleiding beschreven producten en materialen kunnen van tijd tot tijd veranderen als gevolg van technische upgraderedenen, en het bedrijf behoudt zich het uiteindelijke recht voor om de inhoud van de handleiding te wijzigen en te interpreteren.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Solargenerator, eine Plug-and-Play-Backup-Stromversorgung, die sich in die Solarregelung integriert, ein speicherbares Energiesystem und eine Cloud-basierte Kindersicherung (mit der Bluetooth-App können Sie die Solarladung direkt greifbar überwachen). Mit 1092 Wattstunden Strom können Sie Laptops, Lichter, AC/DC-Geräte für Stunden länger laufen lassen.

ⓘ Vorsichtsmaßnahmen vor dem Betrieb:

1. Stellen Sie sicher, dass der Batteriezustand des Generators nicht zu niedrig ist, bevor Sie ihn mit in die Natur nehmen. Das Gerät ist zwar in der Lage, gleichzeitig zu laden und einen Endverbraucher zu betreiben, aber die Solarladung wird durch schlechteres Wetter sehr stark beeinflusst.
2. Der Lebenszyklus von Lion-Batterien verlängert sich bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung erheblich. Wichtigster Hinweis: Bei Raumtemperatur verwenden: 0 ~ + 40(°C)/32 ~ 104 (° F) Vermeiden Sie feuchte Umgebung und lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
3. Stellen Sie sicher, dass die Nenn-Betriebsleistung Ihres Gerätes ≤ 1500W, Anfangsleistung < 3000 W beträgt. In einigen Fällen ist die anfängliche Anlaufleistung einiger AC-Geräte dreimal höher als die Nenn-Betriebsleistung.
4. Es kann vorkommen, dass sich das Gerät während des Ladens/Entladens erwärmt. Bitte verwenden Sie das Gerät daher an einem kühlen und gut belüfteten Ort. (Halten Sie das Gerät beim Laden einer Batterie von offener Flamme, Funken oder leitfähigem Material fern.)
5. Spannung und Frequenz von der Wechselstromquelle können von Land zu Land unterschiedlich sein (CN220V US110 V JP100V oder EU/UK 230 V AU240V). Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Spannung und Frequenz entsprechend für ihr Land kennen.

Lernen Sie Ihre Ausrüstung kennen



Richtig



Links



① Hauptschalter Ein/Aus (für Kabelloses Laden/Bluetooth)
Kurzes Drücken zum Aktivieren des drahtlosen Ladens, langes Drücken, bis Sie "Ⓑ" auf dem LCD-Bildschirm sehen. Dies bedeutet, dass Bluetooth betriebsbereit ist und Sie ihr Handy mit der Powerstation koppeln können. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP auf Ihr Handy herunter, damit Sie Ihre Powerstation mit dem Smartphone steuern können.

② DC-Ausgang ein-/ausschalten
Klicken Sie auf die DC-Taste, um den USB-A / USB-C / DC5525-Ausgang ein- / auszuschalten, und Sie werden sehen, dass sowohl das USB- als auch das DC-Symbol auf dem LCD aufleuchten.

③ AC-Ausgang ein-/ausschalten
Um die AC-Steckdosen ein- und auszuschalten, müssen wir die Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt halten, bis das AC-Symbol erscheint. (Wenn der AC-Modus eingeschaltet ist, läuft ein Kühlgebläse für eine Sekunde).

④ LED-Lampe x 2

⑤ Hauptschalter Ein/Aus (für LED-Lampe)

⑥ Echtzeit-LCD-Anzeige

⑦ Autosteckdose

Android

iOS

Aipower App erfordert iOS 9.0 oder höher oder Android 4.3 oder höher.

APP

Das Bild des angeschlossenen Geräts wird angezeigt

wird grün, wenn die Bluetooth Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Halten Sie die Tastekurz "Ⓑ" gedrückt, um den Bildschirm einzuschalten. Drücken Sie die Taste "Ⓑ" lange, um den Kopplungs-Modus aufzurufen.

Öffnen Sie die APP, wählen Sie in der „Select Your Device"-Oberfläche ALLPOWERS S1500 aus um ein Paar zu erstellen

Echtzeit-LCD-Display

① Bluetooth-Symbol: Normalerweise beträgt die effektive Reichweite für Bluetooth 5-10 m, aber die effektive Reichweite wird durch Hindernisse in der Umgebung beeinträchtigt.

② Kühlentlüftung: Es startet, wenn die Temperatur des Systems hoch wird und schaltet sich aus, sobald das System abgekühlt ist.

③ IN/OUT-Anzeige

④ Verbleibende Lade- / Entladezeit 23:51 23 hours 51 minutes

⑤ USB/12VDC Ausgang, bitte drücken Sie erneut kurz auf den USB/12VDC Schalter, um ihn im ungeladenen Zustand auszuschalten.

⑥ AC-Ausgang, bitte drücken Sie den AC Schalter erneut, um ihn im ungeladenen Zustand auszuschalten.

Lieferumfang

Solargenerator | Generator AC-Ladekabel | Handbuch

Lademöglichkeiten für den Solaegenerator

Solarladekabel (DC5525 auf Anderson) | Solarladekabel (MC4 auf Anderson) | Autoladekabel (Feuerzeug auf DC5521)

Sie kōnnen von unserer offiziellen Website gekauft oder per E-Mail an uns gesendet werden.

Aufladen des Solargenerators

(300W Max) **Aufladen über die Steckdose:**
Bitte verwenden Sie den mitgelieferten AC-Wandadapter, Wenn Sie einen anderen Adapter verwenden müssen, kontaktieren Sie uns bitte, um die Spezifikation zu bestätigen.

(100W Max) **Aufladen über USB-C**
Sie können zusätzlich über den USB-C Ausgang laden, das 2-Wege-PD-Laden mit maximal 60 W wird unterstützt.

(300W Max) **Aufladen über das Auto**
Zum Laden sind 12V / 24V Akkus geeignet. Es ist besser, während der Fahrt mehr als 12,7 V zum Laden zu verwenden.

INPUT: USB-C DC5521 Anderson

Aufladen über Solar (MPPT-Regulierung)
Laden von tragbaren 18-V-Solarmodulen von ALLPOWERS. Es kann mehr Strom von parallel geschalteten Solarmodulen erhalten (max. 300 W).

⚠ Drei Lademethoden:
DC-Port, USB-C-Port, Anderson-Port unterstützt DC-Port + USB-C-Port oder Anderson-Port + USB-C-Port zum gleichzeitigen Aufladen, die maximale Eingangsleistung beträgt 400W.

Bis zur Vollständigen Ladung - Referenzzeit
(Die Referenzen dienen nur als Richtwert, machen Sie ihre eigenen praktischen Erfahrungen um die Ladezeit am besten einzuschätzen.)

Lademethode	Geschätzte Ladezeit
AC-Wandladegerät (300 W Eingang)	ca. 3-4 Stunden
12/24 V Auto-Zigarettenanzünder (maximal 300 W Eingang)	ca. 3-4 Stunden
USB-C PD-Ladegerät (max. 100 W Eingangsleistung)	ca. 9-10 Stunden
AC-Wandladegerät + USB-C-Ladegerät (maximal 400 W Eingangsleistung)	ca. 2-3 Stunden
Solarpanel (maximal 300 W Leistung)	ca. 3-4 Stunden

Verfügbare

1 x USB-C: Bidirektionaler Schnellladeanschluss unterstützt 100 W max.

3 x USB-Ausgang: verschiedene Smartphones, USB Ventilatoren oder andere über USB-betriebene Elektrogeräte

2 x DC: für LED-Lichtleisten / CCTV-System / Überwachungskamera oder andere 12-V-Geräte (Einzelanschlussversorgung nicht mehr als 13 V)

4 x reiner Sinus-Wechselstrom: für Wechselstromgeräte (Nennbetrieb Leistung ≤ 1500 W, 3000 W Surge).

1 x Auto: für Autokühlschrank oder andere 13-V-Geräte.

1.Prüfen Sie die Kompatibilität
1.Vor dem Gebrauch müssen Sie überprüfen, ob die Nennbetriebsspannung Ihres Elektrogeräts und Ihrer Last mit der Ausgangsspannung übereinstimmt. Bei Verwendung des AC-Ausgangs müssen Sie prüfen, ob ein Überlastungsrisiko besteht. (Sie können die Ausgangsmodi AC (Wechselstrom) und DC (Gleichstrom) gleichzeitig verwenden. Hinweis: Die Gesamtausgangsleistung darf 1500 W ± 15 W nicht überschreiten. Wenn die Gesamtausgangsleistung größer als 1500 W ± 15 W ist, wird das Steuersystem Schalten Sie den AC-Ausgang aus und halten Sie den DC am Laufen. Nach dem Austausch eines geeigneten Geräts sollte das Intervall mindestens 60 Sekunden betragen, um den AC-Ausgangsmodus neu zu starten).

2. Sicherstellen, dass der Hauptschalter eingeschaltet ist.
Die Gesamtleistung in Watt wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, wenn alle USB-, DC- und AC-Anschlüsse aktiviert sind. (Hinweis: 12,7-V-DC-Carport ist immer aktiv, andere Ausgänge müssen per Taste aktiviert werden.)

3.Schalten Sie den Hauptschalter wieder aus, um den Stromfluss zu stoppen.
Um Energieverluste zu vermeiden, drücken Sie jedes Mal, wenn der Ladevorgang beendet ist, erneut auf die Haupttaste, um den Generator auszuschalten und die Last zu trennen.

4.Halten Sie die verbleibende Leistung über 10 %
4.Um die Batterielebensdauer des Generators zu verlängern, stellen Sie bitte sicher, dass die Batterieleistung nie unter 10 % für AC und 5 % für DC-Ausgang fällt (es wird empfohlen, immer mindestens 20 % Kapazität ungenutzt zu lassen). Auch wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, ist es besser, es mindestens alle 90 Tage vollständig aufzuladen.

Referenz-Zeiten für gängige Geräte

5W 185-218 mal | 60W 15-18 mal | 40W 23-27 hours | 10W 92 -109mal
30W 30-36 stunde | 50W 18-21 stunde | 10W 92-109 stunde | 120W 7-9 stunde

Specifikations

Batteriekapazität	295200 mAh 3,7 V (1092 Wh)
Volumen/Gewicht	32 x 22 x 19 cm / 12,6 x 8,7 x 7,5 Zoll Nettogewicht: 10 kg Bruttogewicht: 11.85 kg
An (Zigarettenanzünd er nicht enthalten)	12-65V 300W Max
In (Solar, MPPT)	12-65V 300W Max
In (AC)	100V-240V 300W Max (Reine Sinuswelle)
In (USB-C)	In (USB-C) 5V/9V/12V/15V/20V 5A
Aus (AC)	4 × US 110 V / JP 100 V 1500 W oderEU/UK 230 V 1500 W (Stoßleistung 3000 W)
Aus (DC)	Gleichstromausgang: 13 V, 5,5 A (5,5 × 2,5 mm) × 2 Carport-Ausgang: 13V10.5A USB1: 5V2.4A USB2: 5V2.4A USB3: 5V2.4A USB-C: 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V 5 A IN/OUT 100 W max
Temperatur	Betriebstemperatur: -10 ~ + 40 (° C)/14 ~ 104 (° F) Überladeschutz: 55 ° C~65 (° C) /131 ~ 149 (° F) Übertemperatur-Entladeschutz: 65 ° C~75 (° C)/149 ~167 (° F) Kälteschutz: -20℃ ~ -10(℃)/-4~14(℉) Lagerungstemperatur: Innerhalb von 1 Monat: -20 ~60 (° C)/-4 ~ 140 (° F) Innerhalb von 3 Monaten□ -20 ~45 (° C)/-4 ~113 (° F) Innerhalb von 12 Monaten: -20 ~ 25 (° C)/-4 ~77(° F) Bei langfristiger Lagerung sollten Sie eine Lagerung im Freien oder Lagerung in feuchter Umgebung vermeiden.
Schutzeinrichtungen	Überstrom /Unterspannung /Überspannung /Überlastung /Kurzschluss /Überhitzungsschutz

Häufig gestellte Fragen:

1. Kann ich den Generator verwenden, während er aufgeladen wird?
Ja, der Generator kann während des Ladvorgangs auch Strom abgeben.

2. Wie häufig muss der Generator bei Nichtgebrauch wieder aufgeladen werden?
Wir empfehlen, es mindestens einmal alle 90 Tage aufzuladen, um seine Lebensdauer zu erhalten.

3. Welche Kapazität/Leistung sollte das Solarmodul (in Watt) am besten haben, um den Generator zu laden?
ALLPOWERS 18V 100W/ 140W/ 200W tragbare Solarmodule. Es kann mehr Strom von parallel geschalteten Solarmodulen erhalten (max. 300 W).

4. Kann ich mit diesem Gerät in einem Flugzeug fliegen?
Nein, der Generator kann nur per Spedition oder LKW versendet werden.

5. Woher weiß ich, ob meine Geräte mit diesem Gerät funktionieren? Können meine Geräte bei Überlastung beschädiot werden?
Zuerst sollten Sie die Gesamtleistung aller Ihrer Geräte überprüfen und sicherstellen, dass die Gesamtbetriebsleistung die Grenzen von 1500 W ± 15 W nicht überschreitet. Selbst bei Überlastung wird der AC-Ausgang deaktiviert und der DC-Port läuft normal weiter.

Entsorgungsleitfaden

1. Wenn die Bedingungen es zulassen, vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist, bevor Sie sie in einem dafür vorgesehenen Batterie-Recycling-Behälter entsorgen. Das Produkt enthält Batterien mit potenziell gefährlichen Chemikalien, daher ist es strengstens verboten, es in normalen Mülleimern zu entsorgen. Für weitere Einzelheiten befolgen Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.

2. Wenn der Akku aufgrund eines Produktfehlers nicht vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie ihn bitte nicht Batterie direkt in die Batterie-Recycling-Box. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein professionelles Batterie-Recycling-Unternehmen zur Weiterverarbeitung.

3.Bitte entsorgen Sie tiefentladene Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden können.

Kontakt:

Sollten Sie Bedenken bezüglich unserer Produkte oder Dienstleistungen haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an: **support@allpowers.com**

Wir werden Ihnen innerhalb von einem Werktag Hilfe anbieten!

Bitte senden Sie uns auch eine Erklärung, wenn Sie Fehler bemerken.

Offizielle Website: **iallpowers.com**

S1500 V2.0

ALLPOWERS

便携式太阳能发电及储能系统

Model:AP-SS-008



CN

本手册中所述的产品及材料会因技术升级原因而更新，本公司保留说明书内容变更及解释的最终权利。

感谢您购买、使用此便携式太阳能发电及储能设备，产品结合太阳能发电技术、储能技术及云计算（手机APP实时管理充放电）等实现太阳能及其储能产品移动化、离网化应用，为我们的日常生活提供更多的便捷及可能。我们真诚希望在您开启高网用电之旅前，认真阅读本手册或者至少先阅读以下使用须知（另外，请您同时妥善保存本手册以备不时之需）

ⓘ 使用前须知：

1. 户外使用前，请确保系统剩余电量不至于过低，用电器消耗的电能首先来源于系统内的电池组而不是外接的太阳能电池板。（太阳能电池在充足阳光下才能将光能有效转换成电能储存于电池组待用。）
2. 首次使用前，我们建议您先连接市电给产品充满电再使用。（另：电池组在充放电过程中会伴随温度上升现象，必须保证使用环境的通风良好以辅助散热，且须远离一切可燃性或存在潜在可燃性的材料或导体材料。）
3. 与传统电池技术相比，锂离子电池充电更快，更高的能量密度可实现更长的电池使用时间，同时身形更加轻巧，但锂离子电池对使用及保存环境有相对较高要求，请务必在规定的环境使用及储存，不当的使用习惯可能缩短产品的使用寿命。建议使用及储存温度：-10~ +40(℃)/14~104(℉)。
4. 通过交流电输出口为家用电器应急供电前，请务必确保您的家用电器的额定功率不超过1500W且峰值功率不超过 3000W（某些家用电器属于容性或感性负载在启动时刻需要大功率支持，启动瞬时功率可能会3倍于其额定工作功率。如对此有疑问，顾客可以参考产品说明书或者咨询您的产品经销商，一般都可以得到妥善解答。）
5. 不同国家室内用电规范不同(CN220V JP100V US110V UK/EU230V AU240V)，为避免无法使用，请根据当地市电用电规范选择合适的版本。

产品图示

右



左



① 电源键：短按电源键开机并唤醒LCD屏幕，系统显示当前电池电量。在开机状态下，长按3-5秒直到屏幕出现Ⓑ进入或退出蓝牙模式。注：首次通过蓝牙连接智能手机需扫描二维码下载APP并完成注册。

② DC（USB）开关：短按进入或退出DC（USB）输出模式同时USB、DC符号亮起，DC 车充 USB-A USB-C均为DC输出。

③ AC开关：开机后，长按AC键直到AC符号亮起进入或退出AC输出模式，同时散热风扇运行若干秒以响应逆变器开启前自检程序。为适应部分国家，AC输出开启后，可通过APP界面切换50Hz/60Hz。

④ LED露营灯x 2（露营灯照明期间，LCD持续亮屏显示当前电量，单个LED灯功率1W。）

⑤ LED露营灯开关（短按开启或关闭左、右LED露营灯）。

⑥ LCD液晶显示屏幕。

⑦ 点烟筒输出。

Android

iOS

APP 要求使用 iOS 9.0及以上系统或android 4.3 及以上系统。

连接 APP

首次连接需要扫码下载APP,蓝牙连接成功后，将显示已连接设备图片

打开手机蓝牙功能且确保手机定位功能已开启

短按点亮屏幕后，再次长按进入蓝牙模式。

打开APP,在"选择您的设备"界面选取ALLPOWERS S1500进行配对

LCD 屏幕解读

① 蓝牙符号：使用蓝牙模式请尽量远离其他电子设备以免蓝牙传输被干扰。较之室内环境，户外使用环境下电磁干扰相对较弱。

② 散热风扇符号：内置智能温控传感系统，一旦感应到系统运行温度过高，散热风扇自行启动降温，温度下降后，散热风扇关闭。

③ 当前总输入/出功率差值（视在功率，存在±5%误差）

④ 剩余放电时间23：51 (23小时51分钟，时间计算结果基于当前显示总输出功率差而定）

⑤ USB/DC 输出符号：进入（或退出）USB/DC输出模式前需短按DC/USB开关键，同时LCD屏幕USB/DC符号被点亮。注：DC符号闪烁为过载提示，提示用户需更换小功率12V设备。

⑥ AC输出符号: 进入（或退出）AC输出模式前需长按3-5秒开启（或退出）AC模式，同时屏幕AC符号被点亮。注：AC符号闪烁为过载提示，提示用户需更换小功率AC负载设备。

温馨提示：

- AC输出模式要求电量不低于10%，DC输出不低5%，这是我们有意设计的，目的是为了防止电池被过度放电，电池电量长期过低会损伤电池甚至缩短电池使用寿命。
- 为节约电量及避免不必要的电量损耗，我们强烈建议用户每次使用完产品后及时退出所有模式并关闭LCD屏幕。

配件清单：

储能系统 | AC电源适配器 | 说明书

选配清单：

太阳能充电线（DC5525转anderson） | 太阳能充电线（MC4转anderson） | 车充输入线（点烟头转DC5521）

用户可通过官方授权网店自行购买配件，如有任何疑问可联系我们进一步咨询。

为本产品充电

满电标示时间仅供参考，请以实际操作为准。

充电方式	预计充电时间
市电充电器(300W输入)	大约3-4小时
12/24V汽车点烟器母座(最大300W输入)	大约3-4小时
USB-CPD充电器(最大100W输入)	大约9-10小时
市电充电器+USB-C充电器(最大400W输入)	大约2-3小时
太阳能板(最大300W输入)	大约3-4小时

通过市电：(300W Max)
请务必使用标配的充电适配器充电，使用不合格的充电器可能会导致电池服务寿命缩短。

通过USB-C口充电：(100W Max)
用户也可使用支持PD快充协议的电源适配器通过 USB-C口为本产品充电，充电功率达100W每小时。

通过汽车点烟器: (300W Max)
为避免汽车电瓶电量过低而带来启动困难，我们强烈建议仅在汽车行驶时间内使用此充电方式。12/24V电瓶均可充电，但汽车若不经常行驶其电瓶很容易掉到12V以下，充电前用户需确保汽车电瓶不低于12.7V。(车充输入线不提供，可咨询我们选配或另行购买)

INPUT: USB-C DC5521 Anderson

通过太阳能（300W 以内支持MPPT技术）：
使用ALLPOWERS可折叠太阳能充电包、柔性层压太阳能组件或第三方太阳能板（18V通用太阳板）通过安德森接口对产品进行充电。（太阳能充电线不提供，可咨询我们进行选配或另行购买。）

⚠ 三种充电方式
允许DC口+USB-C口，或者安德森口+USB-C口同时充电输入，最大输入可达400W。

⚠ 太阳能充电效果与太阳能组件功率、光照强度、阳光入射角等因素息息相关。

如何给其他用电器、负载供电

1 x USB-C：为智能手机、移动超极本等支持PD快充协议设备充电，电能传输功率达到100W/小时，请确保您的USB-C线为标准品牌线可支持100W足额功率传输。

3 x USB-A输出：各种智能手机、移动电源、小型USB小风扇、USB供电设备

2 x DC 13V输出: 12VLED灯、其他小型12V设备，若设备自带充电线无DC5525充电转接头（公），可联系我们进行咨询购买。单口输出最高13V5A/小时。

4 x AC 万能输出：家用电器、笔记本电脑等（通过市电为家用电器应急供电前，请务必确保您的家用电器的额定功率不超过1500W且峰值功率不超过 3000W)。AC输出口自带短路保护，但使用或存放前应注意避免因液体或潮湿可能导致的内电路短路的危险。

13V点烟筒输出：为迷你车载冰箱，其他12V设备等供电,车载输出口带短路保护，但平时不使用时间请合上车载防尘塞加以保护。

1. 使用前需检查您的用电器、负载的额定工作电压与系统的对应端口的输出电压是否匹配，使用AC输出时，尤其需要检查是否存在过载的风险。（您可以同时使用DC/AC 输出模式，切记总输出功率不能超过1500W±15W。当总输出功率大于1500W±15W时，控制系统会关闭AC输出以保持USB、USB-C、DC工作，更换合适功率的负载后需至少间隔60秒后才能再次重启输出模式。）

2. 出于安全考虑，使用AC/USB/DC/车充输出前，需按控制键以开启输出模式，同时，LCD屏幕被点亮并显示输出总功率。

3. 关机休眠状态下，微电子控制电路仍然处于待机运行中，存放半年以上会消耗很小一部分电量（类似人体在睡眠中身体各器官仍在工作中），为确保电池随时可以给您的设备充电，每次使用后及时退出输出模式且关闭LCD屏幕。

4. 为了确保电池循环寿命不受损且性能稳定，请确保在AC输出时电量不要低于 10%，DC输出时电量不要低于 5%（建议始终保持至少 20% 的剩余电量)。此外，如果您长时间不使用的话，最好至少每隔 90 天对产品进行一次完整充电。

附：常见用电器的续航时间参考

5W 约30-36 次 | 60W 约18-21次 | 40W 约92-109小时 | 10W 约7-9次
30W 约 30-36 小时 | 50W 约18-21小时 | 10W 约92-109小时 | 120W 约 7-9 小时

技术规格：

电池容量	295200mAh 3.7V(1092Wh)
规格重量	32x22x19cm/12.6x8.7x7.5inch 净重:约10KG 毛重:约11.85KG
DC 输入	12-65V 300W Max
太阳能输入	12-65V 300W Max

市电输入	100V-240V 300WMax（正弦波）
USB-C输入	5V/9V/12V/15V/20V 5A
AC输出	4X220V 1500W 额定功率不大于1500W且启动(峰值)功率不大于3000W
DC输出	DC 输出: 13V5.5A(5.5×2.5mm)×2 点烟筒输出: 13V10.5A USB1: 5V2.4A USB2: 5V2.4A USB3: 5V2.4A USB-C: 5V/9V/12V/15V/20V 5A输入/输出最大100W
温度	工作温度： -10 ~ +40(℃)/14~104(℉) 电池充电过温保护： 55℃~65(℃)/131~149(℉) 电池放电过温保护： 65℃~75(℃)/149~167(℉) 电池低温保护： -20℃ ~ -10(℃)/-4~14(℉) 1月内：-20~60(℃)/-4~140(℉) 3月内：-20~45(℃)/-4~113(℉) 1年内：-20~25(℃)/-4~77(℉) 长期储存，请避免户外环境或潮湿环境，注意保持适宜的储存温度。
保护	过充保护、 过流保护、 欠压保护、 过载保护、 短路保护、 高温保护

常见问与答

1. 给本体充电的过程中，我能使用产品给其他用电器供电么？
答：可以，产品支持边充边放，可以给产品充电的同时接入其他电子负载给其充电。

2. 如果产品没有经常使用的话，多久需要给产品充电呢？
答：可充电电池存在不同程度的自放电问题，电池容量是否衰退与储存环境与使用习惯的密切相关，我们建议至少每隔3个月对产品进行一次完整充电，否则长期电量过低容易加剧电池的活性物质劣质化，导致电池容量不可逆的损失。

3. 我应该怎么为我的储能产品选择合适的太阳能板及功率呢？
答：建议选择奥鹏配套的18V 100W/ 140W/ 200W 便携式太阳能板给本机充电。可以通过多个太阳能板串联或并联的方式，增加太阳能输入电量(最大 300W)，缩短储能的充电时间。

4. 怎么判断是否能同时使用多个设备，如果不能，会对我的设备造成损害么？
答：首先，您需要将多个设备的工作功率相加然后判断是否超出1500W±15W，原则上USB、USB-C、DC、AC允许同时带载，产品内置多重智能控制电路以确保其过载时不会对设备造成任何损坏。（当总输出功率大于1500W±15W时，控制系统会自动关闭AC输出以保持USB、USB-C、DC工作。）

5. 产品能带上飞机么？
答：不能通过客运飞机转移此产品，请选择航运或者货运。另外托运前需要参考当地航空管制条例以做合理安排。

处置指南

1. 如果条件允许，请确保电池电量完全耗尽后，再将其丢弃到指定的电池回收箱中。产品中含有潜在危险化学物质的电池，严禁将其丢弃在普通垃圾桶中。具体请遵守当地有关电池回收和处置的法律法规进行处理。

2. 如因产品故障导致电池无法完全放电，请勿丢弃电池直接放入电池回收箱，请联系专业的电池回收公司进行进一步处理。

3. 请丢弃不能充电的过度放电电池。

联系我们：

如果您对我们的产品及服务有任何疑问或需要帮助，请电邮至 **support@allpowers.com**
我们将在1个工作日内提供帮助！(请在邮件中备注清楚您产品出现缺陷的可能原因及具体缺陷细节。）
我们的官网：**www.iallpowers.com**

S1500 V2.0

ALLPOWERS

ポータブル電源

型番:AP-SS-008



JP

本説明書に 示す本製品及びその材料は、技術の向上によって変更されることがあります。弊社は本説明書に示す内容の変更と解釈の最終権利を有します。

弊社のポータブル電源をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品はソーラー充電可能で、BMSバッテリー管理システム（安全機能搭載）にて安全確保し、携帯アプリ（BLUETOOTH)を介して遠隔操作でも簡単にできます。ノートパソコン、ラップトップ、LEDランタン、ドロンなどへの給電でき、キャンプ、車中泊などのアウトドア活動はもちろん、地震停電などの防災用品としても大活躍しています。

ⓘ ご使用する前に：

1.本製品をご利用する前に、まずは本説明書を詳しく読んで、本製品の各機能を理解してから操作してください。不適切な操作は製品の故障を引き起こす恐れがあり、もっとひどい状況は怪我をしてしまう可能性もありますので、ご注意ください。

2.初めてのご使用するには、まずは付属のACアダプター充電器を使い、フル充電してください。本製品をご使用する際に、よく換気するように、必ず高温や熱源から遠ざけてください。ご使用、保管の環境 温度は0~+40（℃）/ 32~104（℉）です。

3.アウトドアにてご使用する場合、ポータブル電源本体のバッテリー残量が低すぎないことを確保してください。本製品はパススルー機能（同時に充電と放電）は搭載していますが、ソーラー充電をご利用する際には、天候によりますので、まずは太陽光を確保してください。

4.家電製品と接続する前に、各ポートの出力は家電製品との互換性を確認する必要があります（家電製品の定額出力は1500W、瞬間作動電力は3000Wを超えないようにご注意ください）。通常は家電製品の仕様表から数値を確認できます。一部の家電の瞬間起動電力は定格消費電力の3倍になりますので、ご注意ください。

5.国・地域によってAC電源の規定は異なります。ご使用になる国・地域の規定に合ったバージョンをお選びください。（JP100V US110V UK/EU230V AU 240V）

製品構造紹介



右



左



Android

iOS

Aipower App は、iOS 9.0以上またはAndroid 4.3以上が必要です。

① 電源＆Bluetoothボタン
● 電源ボタンは直接押せば、ディスプレイ液晶表示が点灯します。バッテリー残量や入力/出力状態などが確認できます。
● Bluetooth機能をオンにするには、Bluetoothマークがディスプレイ画面にて表示さるるまでボタンを3秒ぐらい長押ししてください。＊オフにするには、同じく3秒ぐらい長押ししてください。（オフの基準：Bluetoothマークが消えます。）
② DC&USB＆ワイヤレス＆シガーソケット出力ボタン
● DCボタンを直接押せば、ボタンが点灯し、DC5525*2出力、USB-A*3、USB-C*1、シガーソケット出力はすべて同時にオンにします。再び押せば、オフにします。
③ AC出力ボタン
●AC出力マークがディスプレイが表示され、ボタンが点灯するまでACボタンを3秒ぐらい長押しすれば、AC出力をオンにし、ACコンセントで家電などに給電できます。
● AC出力をオンにしたら、冷却ファンは自ら温度を感知し、作動し始めます。本体の作動温度が下げると、ファンが自動的に停止します。
④ LED照明ライト＊2
⑤ LEDライトのオン、オフボタン
直接押せば、懐中電灯モードに入ります。
⑥ LCDディスプレイ液晶表示
⑦ シガーソケット出力

アプリ操作

初めてBluetoothを接続するには、QRコードをスキャンしアプリをダウンロードする必要があります。

携帯のBluetooth機能をオンにしてください。

ポータブル電源の液晶画面にてBluetoothロゴが表示されるまで一番左のBluetoothボタンを長押ししてください。

携帯の位置情報（ローカル通信）へのアクセスを許可してから、「ALLPOWERS」アプリを開き、「BLUETOOTHデバイス」画面に入り、「ALLPOWERS S1500」を検索し、接続すればご利用いただけます。

●アプリのダウンロード方法
（1）Google Play Store もしくはアプリストアにて「ALLPOWERS」を検索し、アプリをダウンロード、インストールします。
（2）左側のＱＲコート写真を直接スキャンしダウンロードしてください。
● 周波数：接続できた画面にて、該当周波数 (50Hz/60Hz) をタッチするだけで切替できます。

LCD画面の読込

①Bluetoothモードがオンの状態。Bluetoothボタンを3秒ぐらい長押しすれば、モードをオン/オフにします。

②冷却ファンが作動する状態。温度が下がれば、自動的に停止します。

③入力・出力モードがオンの状態、入力・出力合計電力数値表示

④出力電力に対し残りの使用時間

⑤DC、USB-A、USB-C、シガーソケット出力がオンの状態。DCボタンを押せば、オン/オフにします。

⑥AC出力モードがオンの状態。ACボタンを3秒長押しすれば、オン/オフにします。

ご注意：

- AC出力モードでは、10%以上、DC出力では5%以上の電力が必要です。それはバッテリーが過放電にならないように、の寿命を保つするためです。
- バッテリー残量が落ちないように、使用した後で、必ずすべての電源、出力モードをオフにしてください。

パッケージ内容:

ポータブルバッテリー | AC 電源アダプター | 説明書

ソーラー充電用ケーブル仕様（推奨）：

ソーラー充電ケーブル（DC5525からanderson） | ソーラー充電ケーブル（Mc4からanderson） | シガーソケットケーブル（シガーソケットからDC5521）

正規通販店もしくは公式認定のウェブサイトにて以上のアクセサリーをご購入ください。何かございましたら、遠慮なくお問い合わせくださ

フル充電時間表（目安）

充電方式	充電時間（目安）
ACアダプタ充電器（最大300W）	約3-4時間
12/24V車のシガーソケットより（最大300W）	約3-5時間
ソーラー充電（MPPT最大300W入力）	約3-4時間
USB-C充電器（最大100W入力）	約10-11時間
1 / 2 / 3 + 4 同時に充電（400W入力）	約2-3時間

本製品への充電方法：

ACコンセントより充電（付属のアダプタ充電器）
付属のACアダプタ充電器により、300W にて 3-4 時間フル充電できます。

USB-Cポートより充電（PD65W充電器は別売り）：
USB-CポートはPD急速充電にて最大100W入力でき、10時間フル充電できます。

付属のアダプタ充電器＋USB-C充電器より同時に入力ができ、最大400W入力ができ、2-3時間フル充電できます。

車より充電:
車のシガーソケットポート（12V/24V）より本体のＤＣ入力ポートへ充電できます。最大300Wにて入力し、5-6時間フル充電できます。
＊但し、車バッテリーの残量が少ない場合、車が作動開始する瞬間に必要な高電流をサポートできかねますので、この充電方法は運転時間中のみ行うのは推奨されます。

INPUT: USB-C DC5521 Anderson

ソーラーパネルより充電：
ANDERSON入力ポートにてMPPT機能を搭載し、最大300Wで入力でき、3-4時間フル充電できます。

＊推奨パネル:ALLPOWERS 100W/140W/200Wソーラーパネル。入力最大300Wを希望する方は、200WX2枚＋100WX1枚合計500Wの並列接続で組み合わせを推奨します。
＊ソーラーパネルを複数枚で直列もしくは並列接続方法が分からない方は、遠慮なく弊社までお問い合わせください。

家電製品などへ給電

USB-Cx1 ①仕様：最大PD100W出力 ②適用：スマートフォン、ノートPC、タブレットなど

USB-AX3出力 ①仕様：5V2.4A ②適用：すべてのスマホ、モバイルバッテリー、小型ファン、その他5Vデバイスへ給電

DCX2出力
①仕様：単ポート13V5.5A 同時に出力の場合、13V10Aコネクタ仕様：5.5x2.5mm ②適用：12Vデバイス

ACX4出力 ①仕様：定格出力100V1500W、瞬間最大3000W （純正弦波）②適用：定格消費電力が1500W以下、サージ電力は3000W以下の家電製品 ③ご使用、保管する際には、液体または湿気による内部回路の短絡にならないようにご注意ください。

シガーソケット出力 ①仕様:13V10.5A ②適用:車載冷蔵庫及びその他12V車載デバイスへ給電

1．家電製品に接続する前に、作動電圧及び定格消費電力を制限値に超えないように予めご確認ください。複数台を同時に給電する場合、すべての出力は合計1500Wを超えないように注意ください。過負荷になれば、保護機能が作動します。再起動するには、出力ボタンを再びオンにしてください。

2．安全の考慮で、AC USB DCシガーソケットの出力を使用する前に、対応するボタンを押して出力モードをオンにしてください。その同時に、ディスプレイ液晶画面が点灯し、合計出力電力が確認できます。

3．省エネのため、出力をご使用しない場合、すべての出力ボタンを押して、出力モードをオフにしてください。＊AC出力の場合は、ボタンが点灯しないまで3秒ぐらい長押ししてください。

4．バッテリーの寿命を保ち、電気性能を確保するため、バッテリー残量はAC出力モードでは10%、DC出力モードでは5%以上あることを確認してください。また、長期間で使用されていない場合、3か月ごとにポータブル電源をフル充電を行ってください。

負荷使用時間（目安）につきまして
消費電力が高い家電製品（小型冷蔵庫など）に給電する場合、実際にて電力の消費は公称値より高くなり、使用時間は理論値より短い可能性があります。消費電力が低いデバイスへ給電する場合では、同じ条件で理論値に近づきます。予めご了承ください。

添付資料：一般的な電気器具の充電時間参照：以下の画像参照

5W 30-36 回 | 60W 18-21 回 | 40W 92-109 時間 | 10W 7-9 回
30W 30-36 時間 | 50W 18-21 時間 | 10W 92-109 時間 | 120W 7-9 時間

仕様説明

バッテリー	295200mAh 3.7V(1092Wh)
サイズ重量	32x22x19cm/12.6x8.7x7.5inch 正味重量:10KG 総重量:11.85KG
車シガーソケットより入力	12-65V 最大300W
ソーラー入力	12-65V 最大300W
ACコンセントより入力	100V-240V 300W Max （付属充電器を使用してください。）
USB-Cポートより入力	5/9/12/15/20V 5A 100W Max

AC 出力	4×100V 1500W 定格出力1500W 瞬時作動（サージ電力）3000W
DC 出力	DC 出力:13V5.5A (5.5×2.5mm) ×2 シガーソケット出力:13V10.5A USB1:5V2.4A USB2:5V2.4A USB3:5V2.4A USB-C:5V / 9V / 12V / 15V / 20V 5A 入力/出力最大100W
温度	動作温度： -10 ～ +40(℃)/14～104(℉) バッテリー充電過熱保護： 55℃~65(℃)/131~149(℉) バッテリー放電過熱保護： 65℃~75(℃)/149~167(℉) バッテリー低温保護： -20℃ ~ -10(℃)/-4~14(℉) 1ヶ月内：-20~60(℃)/-4~140(℉) 3ヶ月内：-20~45(℃)/-4~113(℉) 1年内：-20~25(℃)/-4~77(℉) 長期間保管する場合は、屋外または湿度の高い環境を避け、適切な保管温度に注意してください。
純正正弦波出力	純正弦波のインバーターが内蔵されており、家庭用コンセントと同じく給電でき、家電製品に損害を与えないので、ご安心に使用いただけます。
保護	過充電保護、 過電流保護、 不足電圧保護、 過負荷保護、 短絡保護、 高温保護

よくある質問と回答

1. ポータブル電源は充電しながら給電できますか。(パススルー機能)
⇒はい。パススルー機能は搭載しておりますので、同時に充電、放電をサポートします。

2. 長期間で使用しない場合、バッテリー残量が落ちますか。
⇒保管温度、湿度などにより、バッテリー残量は落ちますが、温度範囲内で、且つ保管する前に本体の電源は完全にオフにした場合、長期間で保管しても問題ないです。但し、保管状況を確保できない場合、3月ごとに一回フル充電を行ってください。

3. 適用するソーラーパネルの仕様は?
⇒ALLPOWERS 100W/140W/200Wソーラーパネルを推奨します。入力最大300Wを希望する方は、200WX2枚＋100WX1枚合計500Wの並列接続で組み合わせのご使用はお勧めします。

4. 同時に複数台の製品に給電しても大丈夫でしょうか。
⇒合計出力電力は1500W以下であれば、すべての出力ポートを使い、給電しても問題ないです。1500W以上になれば、自動的に過負荷の警告状態となり、出力を停止します。

5. 本製品は飛行機に持ち込みOKですか。
⇒持ち込み不可ですが、地元の航空交通規則により、別途にて運送を委託する必要があります。

バッテリー廃棄ガイド

1.条件が許せば、指定されたバッテリーのごみ箱に廃棄する前に、バッテリーが完全に放電していることを確認してください。製品には潜在的に危険な化学物質を含むバッテリーが含まれているため、通常のゴミ箱に廃棄することは固く禁じられています。詳細については、バッテリーのリサイクルと廃棄に関する地域の法律および規制に従ってください。

2.製品の故障によりバッテリーが完全に放電できない場合は、廃棄しないでください。バッテリーはバッテリーリサイクルボックスに入れてください。また、専門のバッテリーリサイクル会社に連絡して処理する必要があります。

3.充電できない過放電バッテリーは廃棄してください。

お問い合わせ：

本製品は購入日より2年保証を提供しております。何かございましたら、遠慮なくお問い合わせください。早急に対応いただけます。
連絡先：support@allpowers.com
ホームページ：www.iallpowers.com